

Functieverklaring van de toetsen



- a. 4.3" TFT kleuren beeldscherm
- b. Communicatie met hoorapparaten met T-stand
- c. Functie toetsen
- d. Hoorn
- e. Hoornsnoer
- f. Schuifje Helderheid
- g. Schuifje Kleur/Contrast

h. Monitor Status LED:

Rood snel knipperen	= Nachtmodus/Stil
Geel knipperen	= Programmeerstand
Groen knipperen	= Dokersmodus
Rood	= Status hoofddeur
Rood knipperen	= status tweede deur

i. Status LED:

Uit	= in rust
Groen	= tijdens oproep
Groen	= tijdens gesprek

j. Deuropenertoets

Beschrijving werking:

Als de bezoeker bij u aanbelt klinkt direct (1x) het oproepsignaal en verschijnt het videobeeld. Na 1x stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 60 seconden de tijd om het gesprek te beantwoorden door de hoorn d op te pakken.

Na deze ca.60 seconden vervalt de oproep en is het systeem weer in rust.

Na het aannemen van het gesprek heeft u ongeveer 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de spreek-tijd of het voortijdig beëindigen zal de installatie weer in rust zijn.

Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten; plaats de hoorn d weer terug, de installatie is in rust.

Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets j, plaats vervolgens de hoorn d weer terug, de installatie is weer in rust.

Wanneer een etagebel op het toestel is aangesloten; U hoort een elektronisch signaal welke afwijkend klinkt dan het oproepsignaal vanaf het buitendeurpaneel; er staat iemand bij de voordeur van uw appartement.
Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.

Aanpassen volume oproeptoon: Scan de QR-Code



Opmerking: de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.